

28b

ICE MACHINE

INTERIOR

Cleaning Frequency: Monthly



Auto-Chlor Products

All Purpose Cleaner Sanitizing Solution

1. Turn off water supply to machine.
2. Disconnect power supply, turn off, and defrost machine. (Remove ice or allow ice to melt.)
3. Drain all water from the machine.
4. (IF AVAILABLE – FOLLOW THE MANUFACTURERS CLEANING AND SANITIZING INSTRUCTIONS)
5. Remove all ice-contact parts from the machine.
6. Wash all parts in three compartment sink. Use a soft brush to remove rust and dirt from metal parts. Nylon and rubber parts including gaskets and O rings should be washed using a cloth.
7. Rinse thoroughly in clean water and sanitize in three compartment sink. Allow to air dry.
8. Clean holding bin walls, floors and other non removable surfaces with light duty all purpose or multipurpose cleaner and wipe with clean cloth.
9. Sanitize walls, floors and other non removable surfaces with sanitizer bucket solution.
10. Reassemble the machine. Restart the machine. Discard the first ice produced.

Machines with non-removable ice contact surfaces that are NSF/ANSI Standard 12 listed are designed to have sanitizing solutions circulate through the machines.

REQUIRED CLEANING TOOLS SHOWN AT LEFT

Productos de Auto-Chlor Limpiador de uso múltiple Desinfectante

1. Cierre el suministro de agua a la máquina.
 2. Desconecte el suministro eléctrico, apague y descongele la máquina. (Retire el hielo o permita que el hielo se derrita.)
 3. Drene toda el agua de la máquina.
 4. (SI DISPONIBLE - SIGA LA LIMPIEZA FABRICANTES E INSTRUCCIONES DESINFECTANTES)
 5. Retire todas las piezas que tienen contacto con el hielo de la máquina.
 6. Lave todas las piezas en fregadero de tres compartimientos. Use un cepillo suave para eliminar el óxido y la suciedad de las piezas metálicas. Piezas de nylon y goma incluyendo las juntas y los anillos torodiales de goma deben lavarse con un paño.
 7. Enjuague bien con agua limpia y desinfectar en fregadero de tres compartimientos. Deje que se seque al aire.
 8. Limpiar las paredes exterior de la máquina de hielo, pisos y otras superficies no desmontables con trabajo ligero de uso múltiple o limpiador multiusos y limpie con un paño limpio.
 9. Desinfectar las paredes, pisos y otras superficies no desmontables con solución desinfectante para balde.
 10. Vuelva a montar la máquina. Reinicie la máquina. Deseche el hielo producido primero.
- Las máquinas con superficies que no tienen contacto con hielo y no desmontables y son NSF / ANSI 12 estándar están diseñados para tener soluciones desinfectantes circulan a través de las máquinas.
- PRODUCTOS DE LIMPIEZA REQUERIDOS MUESTRA A LA IZQUIERDA



MÁQUINA DE HIELO INTERIORES La frecuencia de limpieza: Mensual

28b