


1. Depósito vacío y enjuague con agua limpia.
2. Desmonte todas las piezas y lavado aclarado desinfectar en tres fregaderos compartimento.
3. Retire y desmonte la válvula(s) de dispensación enjuague con agua, limpiar con cepillo, enjuague bien y desinfecte en tercer fregadero desinfección.
4. Gire Embalse boca abajo y deje que se seque al aire. NOTA: Para quitar los depósitos de minerales, rociar la área de acumulación, con una solución de escala eliminación (50% de agua y 50% de la Escala Kleen) permiten zona en remojo en una solución para 3 - 5 minutos. Frote con almohadilla de nylon.
5. Para las manchas de café y té en el exterior de la máquina, rocíe y limpie con un trabajo liviano, de uso múltiple o limpiador multiusos, limpie con una solución desinfectante.

## Productos de Auto-Chlor Limpiador de uso múltiple Desinfectante


13

## COFFEE & ICE TEA MACHINES

Cleaning Frequency: Daily



Auto-Chlor  
SYSTEM



## 13 MÁQUINAS DE CAFÉ Y TÉ HELADO

La frecuencia de limpieza: Diario

### Auto-Chlor Products All Purpose Cleaner Sanitizing Solution

1. Empty reservoir and flush with clean water.
2. Disassemble all parts and wash-rinse-sanitize in three compartment sink.
3. Remove and disassemble dispensing valve(s) flush with water, clean with brush, rinse well and sanitize in third sanitizing sink.
4. Turn reservoir upside down and allow to air dry.  
NOTE: To remove mineral deposits, spray built up area with a scale removing solution (50% water and 50% Scale Kleen) allow area to soak in solution for 3 – 5 minutes. Scrub with nylon pad.
5. For coffee and tea stains on machine exterior, spray and wipe with a light duty, all purpose or multipurpose cleaner, wipe down with sanitizing solution.

REQUIRED CLEANING TOOLS SHOWN AT LEFT