




1. Si tiene instalado el dispensador automático, asegúrese que el cubo de Auto-Chlor "Bio-Flow" no está vacío.
2. Si no se instala un dispensador automático, añadir 11 oz de Auto-Chlor Bio-Flow para drenar alinear corriente de la trampa de grasa al final del día laboral. Enjuague con un galón de agua fresca.

Bio-Flow

Productos de Auto-Chlor

36
COLECTOR DE GRASA & LINEAS DE DESAGÜE
La frecuencia de limpieza: Diario o cuando sea necesario

36

GREASE TRAP & DRAIN LINES

Cleaning Frequency: Daily or As needed

Auto-Chlor Products

Bio-Flow

1. If automatic dispenser is installed, ensure Auto-Chlor Bio-Flow pail is not empty.
2. If no automatic dispenser is installed, add 11 oz. of Auto-Chlor Bio-Flow to drain line up stream of grease trap at end of business day. Flush with one gallon of fresh water.

REQUIRED CLEANING TOOLS SHOWN AT LEFT

