



1. Gire el interruptor de encendido y apagado a la posición de apagado. Permita que la superficie de la lámpara se enfríe.
2. Retire todos los productos alimenticios, coloque en un recipiente limpio y desinfectado y trasládolos a centros de almacenamiento protegido.
3. Todos los artículos desmontables (parrilla, cacerola, cestas, etc) deben limpiarse y desinfectarse en el fregadero de tres compartimientos. Deje que se seque al aire.
4. Rocíe las superficies con limpiador de poca potencia o limpiador de uso múltiple y después limpie con un paño limpio.
5. Enjuague las superficies con agua limpia.
6. Desinfecte el soporte, la cubierta de la lámpara, la lámpara y otros superficies no desmontables con solución desinfectante para balde.
7. Vuelva a colocar y volver a instalar todas las piezas cuando se secan.

Productos de Auto-Chlor Limpiador de uso múltiple

Auto-Chlor
SYSTEM





LÁMPARA DE CALOR

La frecuencia de limpieza: Diario



HEAT LAMP

Cleaning Frequency: Daily



Auto-Chlor
SYSTEM

Auto-Chlor Products

All Purpose Cleaner

1. Turn the on off switch to it's off position. Allow the lamp surface to cool.
2. Remove all food stuffs, place in a clean, sanitized container and relocate to protected temporary storage.
3. All removable items (racks, pans, baskets, etc) must be cleaned and sanitized at the three compartment sink. Allow to air dry.
4. Spray surfaces with light duty all purpose or multipurpose cleaner and wipe with clean cloth.
5. Rinse surfaces with clean water.
6. Sanitize stand, lamp cover, lamp and other non removable surfaces with sanitizer bucket solution.
7. Replace and reinstall all parts when dry.

REQUIRED CLEANING TOOLS SHOWN AT LEFT